







O3V217WH (3)




O3V48WH (5)




O3HM1618 (1)




38134 (20)



58112 (5)



58114 (51)




4558 (39)




3858WH or BK (32)




Alum. x1




Alum. x1



Alum. x2



Alum. x2




Items Not Included Articles non inclus Artículos no incluidos





#2 Sq. Drive Bit
Embout carré n°2
Broca de accionamiento n.º 2 cuadrados



















#2 Phillips Bit
Embout Phillips n°2
#2 Broca Phillips



#3 Phillips Screwdriver
Tournevis Phillips n°3
Destornillador Phillips n.º 3





(1) Begin at highest point
on sloping surface

(2) Shorten legs at highest
point by twisting legs

(3) Establish desired height
of approx. 35 3/8" + or -

Cabinet box height can be
adjusted from 35 3/8" to 36"

Attention:

If adjusting leg with Screwdriver
a minimum of two people are
required, one person to lift up
on cabinet box to take the
weight of the legs and one
person to adjust leg
with screwdriver, otherwise slot
in cabinet leg will spinout

(4) Level front to back

(5) Level left to right

(1) Commencez au point le plus haut
sur une surface en pente

(2) Raccourcir les jambes en haut
pointer en tordant les jambes

(3) Établir la hauteur souhaitée
d'env. 35 3/8" + ou -

La hauteur du caisson d'armoire peut être
ajusté de 35 3/8" à 36"

Attention:

Si vous ajustez la jambe avec un tournevis
un minimum de deux personnes sont
obligatoire, une personne pour soulever
sur le coffret pour prendre le
poids des jambes et un
personne pour ajuster la jambe
avec tournevis, sinon fente
le pied du meuble va tourner

(4) Niveau d'avant en arrière

(5) Niveau de gauche à droite

(1) Comience en el punto más alto
en superficie inclinada

(2) Acortar las piernas en la parte más alta
punto girando las piernas

(3) Establecer la altura deseada
de aprox. 35 3/8" + oro -


La altura de la caja del gabinete
puede ser ajustado de 35 3/8" a 36"

Atención:

Si ajusta la pata con un destornillador
un mínimo de dos personas son
Se requiere una persona para levantar
en la caja del gabinete para tomar el
peso de las piernas y uno
persona para ajustar la pierna con
destornillador, en caso contrario con ranura
en la pata del gabinete se girará


(4) Nivelar de adelante hacia atrás

(5) Nivel de izquierda a derecha





1


BFH1DD1827CL





2




58114 (6)




3





58114 (6)




4




58114 (6)





58114



5




58114 (6)





58114


3858WH or BK (12)



38134 (20)




O3V217WH or BK




3858WH or BK


O3V48WH or BK



3858WH or BK







38134




AEL2734C
(A)





AER2734C
(B)




58114 (12)




3858WH or BK (12)






4558 (23)




9 (J x1)




4558 (10)





10







58114 (15)







3858 (20)




3858WH or BK (4)



12 (FF x1)



58112 (5)



3858WH or BK (4)



13

